Ŧ

以降の説明において

■LPM ……IPMモータ制御(専用IPMモータ)で機能することを表します。(表示のないパラメータは、全制御有効です。)

はシンプルモードパラメータ、Pr は拡張パラメータを表します。






# 手動トルクブースト

フ Pr.0 トルクブースト

Pr.46 第2トルクブースト

低周波数域の電圧降下を補正し、低速域のモータトルク低下を 改善できます。

- ●低周波数域のモータトルクを負荷に合わせて調節して始動時の モータトルクを大きくできます。
- ●端子RTの切り換えで、始動トルクブーストを切り換えることがで
- ullet Pr.80 で簡易磁束ベクトル制御を選択した場合、Pr.0、Pr.46 の 設定は無効になります。



	Pr.0 初期值		定トルクモータ 使用時
	0.75K	6%	<b>←</b>
	1.5K~ 3.7K	4%	<b>←</b>
	5.5K 7.5K	3%	2%*
	11K~37K	2%	<b>←</b>
	45K、55K	1.5%	+
7*A	75K~	1%	<b>←</b>
<sup>皮数</sup> * 初期値のまま、 <i>Pr.71</i>			、 <i>Pr.71</i> を定

トルクモータ使用時の設定 に変更すると、*Pr.0* の設定 値は上記の値に切り換わり ます。

## Pr. 1、2

# 上下限周波数

**7** Pr.1 上限周波数

**7** Pr.2 下限周波数

### Pr.18 高速上限周波数


モータ速度を制限させることができます。

●出力周波数の上限および下限をクランプします。

18

ullet Pr.1 の設定周波数を超えて運転をしたい場合には、Pr.18 に出力 周波数の上限を設定します。

(Pr.18を設定すると、Pr.1は自動的にPr.18の周波数に切り換わ ります。また、Pr.1を設定すると、Pr.18は自動的にPr.1の周波 数に切り換わります。)






## 基底周波数、電圧 ▼✓F 簡易磁束

### 7 Pr.3 基底周波数

### Pr.19 基底周波数電圧


#### Pr.47 第2V/F(基底周波数)

- ●インバータの出力(電圧、周波数)をモータの定格に合わせます。
- $\blacksquare$ 標準モータを運転する時は、一般的にモータの定格周波数をPr.3基底周波数 に設定します。商用電源と切り換えてモータを運転す る場合、Pr.3 は電源周波数と同じにしてください。
- ●1台のインバータで複数のモータを切り換えて使用する場合など に基底周波数を変更したい場合は、Pr.47 第2V/F(基底周波数)を 使用します。
- ●Pr.19 基底周波数電圧は、基底電圧(モータの定格電圧等)を設 定します。









## 多段速設定による運転

7 Pr.4 3速設定(高速)

**7** Pr.5 3速設定(中速)


# 7 Pr.6 3速設定(低速)

Pr.24 多段速設定(4速) Pr.26 多段速設定(6速) Pr.232 多段速設定 (8速) Pr.234 多段速設定 (10速) Pr.236 多段速設定 Pr.238 多段速設定 (14速) Pr.25 多段速設定(5速) Pr.27 多段速設定(7速) Pr.233 多段速設定 (9速) Pr.235 多段速設定 (11速) Pr.237 多段速設定(13速) Pr.239 多段速設定 (15速)

運転速度をあらかじめパラメータで設定し、その速度を接点信 号で切り換える場合に使用できます。

接点信号(RH、RM、RL、REX信号)をON、OFFするのみで、各 速度を選択できます。

- ●RH信号-ONでPr.4、RM信号-ONでPr.5、RL信号-ONでPr.6に 設定された周波数で運転します。
- ●RH、RM、RL、REX信号の組合せによって4速~15速の設定が可能 となります。Pr.24~Pr.27、Pr.232~Pr.239 に運転周波数を設定 してください(初期値は、4速~15速が使用できない設定となっ ています)。



\*1 Pr. 232 多段速設定 (8速) = "9999" 設定時、RH、RM、RLをOFF、REX をONとすると、Pr.6の周波数で動作します。